


1. Hoofschakelaar Aan ⏻ / Uit ○
   Stand ⏻: Aan
   Stand ○: Uit

2. Alarmlampje
   Dit lampje brandt als het veiligheidssysteem van de brander geactiveerd is (bij storingen).

3. Schakelaar Zomer / Winter ❄
   Stand "Winter" ❄: Verwarming en sanitair warm water functioneren.
   Stand "Zomer": Alleen het sanitair warm water functioneert. Indien geen enkel reservoir is aangesloten, blijft de ketel uit.

   De uitschakeling van de verwarmingspomp is ingesteld op 12 minuten te rekenen vanaf de overschakeling op de zomercyclus.

4. Drukknop Test-STB
   Ingedrukte knop, test van de veiligheidsthermostaat met uitschakeling van de pomp(en).

5. Manueel te resetten veiligheidsthermostaat
   Afgesteld op 110° C

6. Bedieningspaneel X: Vertraagde zekering (4A)
   Bedieningspaneel X2: Vertraagde zekering (6A)

7. Elektronische thermostaat
   Afstelling van de temperatuur van de ketel bij manuele werking af te stellen tussen 30° C en 90° C

8. Controlelampje aan
   Display met de temperatuur van de verwarmingsketel

In geval van sanitair-warmwaterproductie

9. Controlelampje aan
   Display met de temperatuur van het sanitair warm water

10. Elektronische thermostaat
    Afstelling van de gemiddelde temperatuur van de sanitairwarmwatervoorraad tussen 10° C en 80° C

    Zodra de installatie onder spanning wordt gezet, voert het systeem één minuut lang een automatische ontluchtingscyclus uit voor de warmtewisselaar door afwisselend de laadpomp voor het sanitair warm water en de verwarmingspomp in te schakelen. Deze ontluchtingscyclus wordt gedesactiveerd als de temperatuur in het reservoir meer dan 25°C bedraagt